HMC681EVO


AURICULARES DE GAMING PARA PC


Descripción

Si busca unos auriculares específicos para sus largas sesiones de gaming, que ofrezcan un ajuste cómodo y una experiencia de sonido emocionante, los HMC681EVO son los adecuados para usted como gamer profesional. Con estos auriculares le parecerá que está dentro del propio juego.

Características de funcionamiento

- Los controladores de 50 mm le ofrecen el verdadero sonido de los juegos, películas y chat de voz.
- Micrófono unidireccional para minimizar el ruido ambiental.
- Sus potentes graves y los claros medios y agudos reproducen cada detalle del juego.
- Las almohadillas circumaurales con estructura autorregulable le aseguran al usuario un ajuste perfecto.







Datos técnicos

Auriculares	
Principio del transductor de sonido	Semiabierto, circumaural
Controlador	Neodimio de 50 mm
Sensibilidad	98 dB SPL (1 mW)
Rango de frecuencia	10 – 30.000 Hz
Potencia máxima	300 mW
Impedancia nominal	32 Ω (alambre de aluminio chapado en cobre)
Longitud del cable	3 m
Conexiones	2 mini conectores de 3,5 mm (estéreo)
Peso (sin cable)	355 g
Micrófono	
Principio del transductor de sonido	Condensador
Patrón polar	Cardioide
Rango de frecuencia	80 – 15.000 Hz
Sensibilidad	-45 dBV / Pa (5,6 mV)
Impedancia nominal	2,2 kΩ

ES

Esta hoja informativa contiene indicaciones importantes para el uso seguro del producto. Lea y observe las indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso especificadas. Guarde bien esta hoja informativa para su consulta posterior. Si cede el producto descrito al dorso, entregue también esta hoja informativa.

Indicaciones de seguridad

Uso previsto

Este aparato está previsto para la reproducción de sonido cerca del oído y el uso de un intercomunicador. Cualquier uso diferente del aparato o su utilización en las condiciones descartadas en esta hoja informativa se consideran contrarios al uso previsto y pueden causar lesiones personales y daños materiales. El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de los daños causados por un uso incorrecto del aparato.

Peligro de asfixia para los niños

Asegúrese de mantener las fundas de plástico, embalajes, etc. fuera del alcance de bebés y de niños pequeños. No permita que los niños utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia. De lo contrario, ¡podrían soltar las piezas del producto, tragárselas y asfixiarse!

Peligro de muerte por distracción

El uso de auriculares puede distraerle y limitar su percepción del entorno. Como mínimo, el ruido ambiente se oye menos. No utilice nunca el aparato en el tráfico rodado o mientras use maquinaria.

Posibles lesiones auditivas

El uso de auriculares puede generar un volumen capaz de perjudicar la audición de forma temporal o permanente. No someta los oídos a un volumen alto ininterrumpidamente. Finalice inmediatamente el uso si percibe acúfenos o pérdidas de audición.

Lugar de uso

El aparato no debe utilizarse en las siguientes condiciones:

- ▶ Si la temperatura o humedad atmosférica son especialmente altas.
- ▶ En lugares especialmente polvorientos o sucios.
- ▶ En lugares en los que pueda quedar expuesto a la humedad.

Precauciones generales

Para evitar daños, no ejerza ningún tipo de violencia al utilizar el producto. No sumerja nunca el producto en líquidos. Limpie el producto exclusivamente con un paño limpio y seco. No utilice nunca productos de limpieza líquidos, como benceno, diluciones o productos inflamables, para la limpieza del producto.

Desecho

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Los aparatos con este símbolo se someten a la Directiva de la UE vigente sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE) y no deben desecharse con la basura doméstica, sino exclusivamente a través de una empresa adecuada de gestión de residuos. Pregunte a su administración local o al distribuidor sobre las posibilidades adecuadas de desecho de estos residuos.

Embalajes

Para los embalajes, se han seleccionado materiales ecológicos que deben reciclarse tras su uso. Las fundas de plástico, embalajes, etc. no deben desecharse con la basura normal, sino reciclarse. Observe las indicaciones y los símbolos del embalaje.

ES